



СЕРИЯ NOVE АРТИКУЛЫ 20814X

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

1	2
3	4
5	6
7	
208142 208147	1. Светильник работает от напряжения 48В. 2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник.