



СЕРИЯ NOVE

Артикулы 20821Х, 20822Х, 20823Х

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

1. Светильник работает от напряжения 48В.

2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник.

208212	208217	208222	208227	208232	208237