



СЕРИЯ NOVE АРТИКУЛЫ 20841X

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

1	2
3	4
5	6
7	
208412 208417	1. Светильник работает от напряжения 48В. 2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник.