



СЕРИЯ ТЕТА PRO
Артикулы 50501X, 50502X, 50503X, 505161, 50517X, 505194, 505420, 505427, 505437

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ШИНОПРОВОДА

Монтаж в гипсокартон профиля 5050XX на скобы 505161 и 505171

1

Закрепите профиль на расстоянии min 50mm между нижним краем профиля и потолком

Закрепите алюминиевый профиль для гипсокартона

2

Измерьте расстояние между отверстиями в шинопроводе. Внутренние отверстия в крепежных планках должны совпадать с отверстиями в шинопроводе.

3

Зафиксируйте крепежную планку в профиле с помощью саморезов

4

Оставьте пространство для внутреннего уголка ГВХ для гипсокартона

Закрепите гипсокартон саморезами

5

Закрепите внутренний уголок саморезами

6

Выворачивайте поверхность с помощью штукатурки после сборки конструкции

7

Подключите провод заземления

Закрепите шинопровод на крепежной планке с помощью саморезов M4

8

Эффект 3D-объема создается за счет перепада на 1-2 мм между шинопроводом и потолком

Монтаж 5050XX накладным способом

1

Подготовьте отверстия в потолке в соответствии с расположением отверстий на шинопроводе

2

Подключите провод заземления

Закрепите шинопровод на потолке саморезами M4

3

провод заземления



СЕРИЯ ТЕТА PRO
Артикулы 50501X, 50502X, 50503X, 505161, 50517X, 505194, 505420, 505427, 505437

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ШИНОПРОВОДА

Монтаж в натяжной потолок с помощью уголков 505194
Монтаж в профиль 505420 **Монтаж профиля 5054X7**

1

Прикрепите профиль к потолку с помощью крепежных уголков

2

Смонтируйте натяжной потолок в готовую конструкцию

3

Подключите провод заземления

Закрепите шинопровод в установленной конструкции с помощью саморезов M4

1

Прикрепите профиль к потолку с помощью крепежных уголков

2

Смонтируйте натяжной потолок в готовую конструкцию

3

Подключите провод заземления

Установите резиновые заглушки

505016

505017

505026

505027

505036

505037

505427

505437

Подвесной монтаж профиля 5050XX на подвесах 50517X

1

Подготовьте отверстия в потолке и прикрепите подвесы к поверхности на необходимом расстоянии

2

Вставьте крепеж подвеса в паз трека, отрегулируйте длину

3

Закрепите трек на крепежной планке подвеса с помощью двух крепежных винтов

4

505161

505171

505176

505177

505194

505420