


Assembling

LASBOLE LOFT

LSP-9503 230V 50Hz
1xE27 MAX 60W

LSP-9504 230V 50Hz
1xE27 MAX 60W



Инструкция по установке и эксплуатации светильника

Общие сведения

- Светильник предназначен для местного или комбинированного освещения залов и офисных помещений.
- Светильник предназначен для использования в сети переменного тока с nominalным напряжением 230В и частотой 50Гц.
- Светильник предназначен для размещения на жестких негорючих поверхностях.
- Степень защиты IP20.

Комплект поставки

- Светильник.
- Руководство по эксплуатации.
- Комплект крепежных.

Требования безопасности

- Следите инструкции, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование.
- Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с маркировками на светильнике. Если Вы не имеете опыта работы с электротехническими изделиями, обратитесь к специалисту.
- Все работы проводятся при отключенном напряжении питанием сети.
- Перед подключением убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют указанным в инструкции.
- Запрещается применять лампы, отличные от тех, что указаны в конструкции от указанных в инструкции.
- Не допускайте механических повреждений проводов.
- Протягивайте светильник сухой тряпкой, не используйте абразивных материалов или растворителей. Избегайте попадания масла на электрические части светильника.
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск на проведение данного вида работ.

Требования к установке и эксплуатации

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
- Установите светильник согласно приведенной схеме.
- Перед заменой лампочки убедитесь, что светильник выключен, и дайте лампочке остыть не менее 10 минут.
- Не превышайте заявленную максимальную мощность ламп. Придергивайте патрон при замене лампочки.
- Внимание! Не трогайте галогенную лампочку руками, поскольку это может привести к предварительному выходу ее из строя. Используйте сухую щетку.
- Для увеличения срока службы светильника выключайте его, если свет вам в данный момент не требуется.

Гарантийный талон

Дата продажи / / 20__г. Шторм и название магазина

User's guide Installation and maintenance

General information

- The fixture is used for operation inside habitable and office premises.
- The fixture should be operated in alternating-current mains under rated voltage of 230V and frequency of 50Hz.
- The fixture may be fastened to any kind of inflexible unflammable surfaces.
- IP20.

Contents

- Lamp.
- User's guide.
- Fasteners.

Safety requirements

- Follow instruction manual when installing and using product.
- All electrical connection should be made as it shown on stickers. If you are not experienced in installing electrical fixtures, you have to use help of qualified work staff.
- All the works should be carried out while the electrical power network is switched off.
- Make sure that your electrical power network meets input requirements before installing product.
- It is strictly forbidden to use lamps different in power and structure from ones been mentioned in this manual.
- Prevent wires from mechanical damage.
- For cleaning use dry soft cloth. Don't use abrasives or dissolvents. Avoid fixture from strict contact with water.
- Maintenance should be carried only by qualified work staff, who is authorized for this kind of work.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Installation and maintenance

- Unpack the fixture and make sure it is intact.
- Install the fixture following attached scheme.
- Before changing lamp make sure that fixture is turned off and let lamp cool at least 10 min.
- Do not use more powerful bulb than it is mentioned in this manual.
- Don't touch halogen bulb, use dry cloth.
- Keep the fixture turned off if don't need light at the moment.

Warranty

- The supplier guarantees warranty insurance within 12 months after purchase from trading network on terms that all safety requirements are obtained.
- In case any faultiness is discovered before the warranty period is up, the point-of-sale terminal should be addressed.
- No claims can be accepted without sellers stamp and mentioned purchase date on the warranty coupon.
- Guaranteed life period on keeping to safety requirements is no less than 8 years.
- Claims and request should be sent to E-mail: sales@LightYourLoft.com

Kasutamisjubend Paigaldus ja hoolitus

Üldine informatsioon

- Ainult seade on eelt sätitud töö kasutamiseks eba-huviomaisades.
- Ainult seade tuleb kasutada vahelduvvoolu volatilitaaga alla sümbooliga 230V ja sagadusega 50Hz.
- Seade saab kinnitada mõis tahes jätkatakse mittepiltevate pordadele.
- IP20.

Seade

- Lamp
- Kasutamisjubend
- Kinnituskondid

Otsustused

- Tööde kasutamisel siin paigaldatud järgi kasutamisjubendi.
- Elektritööd peab olema teatud valitsetud juhendite, mis on näidatud kleebistel. Kui te ei ole kaegemisi elektritöödeid paigaldanud, peata kaasvara seletka kvalifitseeritud tööjõudu.
- Kõik tööd tuleb teostada silis, kui elektrivõrk on välja lülitatud.
- Ebase seade paigaldamist veenduge, et see elektrivõrk vastab kasutamisjubendi välja toodud nõetele
- enam märgatud kaudsast laiemalt erineva võlbuna ja struktuuri peale neid, mis on märitatud juhendis.
- Välrida juhendite mõttesalasi katutatud.
- Puhastamiseks kasutada kuiva pehmehälepäeva. Ärge kasutage laastavat valmidust ning läbisekit. Vältida seade kokkupuudest veega.
- Hoolitus peaks olema teostatud siin paigaldatud läbisekit.

Paiigaldus ja hoolitus

- Pakige seade lahti ning veenduge, et see on terve.
- Paiigaldage seadet jälgides lisatud skeemi.
- Ebase lampi vahetamise voodole, et seade on välja lülitatud ning lauko lampi juhitada vahemalt 10 min.
- Ärge kasutage vähemalt 100W pinta kui on näidatud juhendis.
- Ärge puudutage halogeni pinni, kasutage seletka kuiva läpi.
- Seadet tuleb hoida välja lülitatuna, kui konkreeted hoiakud vajadus on puhul.

Garanti

- Tärimi tagab garanti täpselt 12 kuu jooksul peale ostu: sooritamist kasutuslaskettiv tingimustel, et kõik ühiskondaned on täidetud.
- Juhul kui avastatakse mõis viga, mis ei vasta garantia jauga, arvutatud probleem asendustee ei oleideta, kus annet kohapeal ei oleks vaja teha muudatust.
- Pretensiooni ei võeta vastu, kui garantii kupertava pordi tempel, mis identifitseerib mitte jaotatud kupertajat.
- Kasutamisjubendi garantii kehtib vaid välti mõõdetud kuni 8 aastat, kui kui seade kasutatakse arvestades kõiki olulisi seire.
- Kõik pretensioonid ja muudused edastatakse järgmiste e-maili aadressile: info@lightconcept.ee.

Garantii karp

Kuupäev / / 20__a. Tempel