



Instruction manual
Руководство по
эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комна-тах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен. Протрите корпус прибора при помощи влажной ткани.

Технические характеристики

Жизненный цикл светодиодов	20000 часов
Питание от батарей	3xAA 1.5V (в комплект не входят)
Питание от сети	220 В ~50-60 Гц
Размеры устройства	11,5*11,5*13 см
Вес нетто	170 г

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД
Юридический адрес: 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Централ, Китай


Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием данного устройства. Размеры и вес имеют приблизительные значения.

Оборудование светодиодное световое общего назначения торговой марки ESCADA
Сертификат соответствия № ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.СН.02.00374
Серия КГ № 0080233
Срок действия с 25.03.2021 по 28.02.2026 включительно
Выдан: ООО «Международный центр подтверждения соответствия»

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание



Инструкция по эксплуатации

- Поместите лампу на ровную устойчивую поверхность.
- Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 3 батареи AA 1,5 В (не входят в комплект). Убедитесь, что батареи вставлены с соблюдением полярности.
- Подключите адаптер питания (в комплект не входит) к разъему адаптера для питания от сети ~220В.
- Установите на место крышку батарейного отсека.
- Переключите выключатель, чтобы включить лампу.

Руководство по эксплуатации

Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, которые могут возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не включается.	Батареи разряжены или вставлены неправильно.	Вставьте заряженные батареи, соблюдая полярность.

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия следует хранить в условиях ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Месяц и год изготовления нанесены на стикере
баркода на упаковке и на гарантийном талоне в
формате ММ/ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ
– последние две цифры года изготовления.

Уполномоченная организация: ООО «ТрейдХоум»,
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@tridhm.ru
Импортер: ООО «ТрейдХоум»,
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@tridhm.ru



Авторизованные
сервисные центры

Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи
изделия Потребителю.
Адреса авторизованных сервисных центров приведены в
Информации для потребителя, на сайте www.escada-light.com и на
QR-коде слева.

