

### Инструкция по эксплуатации

Светильник потолочный

Model: **IT06-6036**

Color: **white**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию !

### Область применения

Светильник предназначен для установки внутри помещений

### Технические характеристики

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение и частота сети:                     | 220-240В, 50-60Гц         |
| Источник света:                                | LED модуль CRI:90 / 18 Вт |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I                         |
| Диапазон рабочей температуры:                  | -10°C...+40°C             |
| Световой поток:                                | 1400 Лм/ 1430 Лм          |
| Угол рассеивания:                              | 36°                       |
| Цвет. температура:                             | 3000 К/4000 К             |
| Индекс цветопередачи, Ra:                      | 90                        |
| Степень защиты:                                | IP44                      |
| Размер:                                        | см. схему                 |
| Материал корпуса:                              | алюминий                  |
| Срок службы:                                   | 10 лет                    |
| Страна происхождения:                          | Китай                     |
| Гарантия:                                      | 3 года                    |

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях

### Внимание !

**На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.**

### Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.

### Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями механическими повреждениями изоляции проводки с неисправными зажимами

При обнаружении неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.

**Запрещается:** установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала

### Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке, при транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C... + 0°C, при относительной влажности воздуха до 80% (гр. ЛГОСТ 23216-78)

### Гарантия

Гарантийный срок составляет 3 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя по истечении гарантийного срока следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений светильника, в неповрежденной, заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

### Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации
- Светильник использовался в условиях, несоответствующих техническим характеристикам.

### Утилизация


Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории

### Информация об изготовителе

"ITALLINE"

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJIE TOWN, DONGUAN CITY, GUANGDONG 523290

## Схема габаритная



## Схема монтажа

