

# Инструкция

Уважаемый пользователь: спасибо Вам за покупку этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием

1. Светильник предназначен для использования в жилых помещениях в сети с напряжением AC110V-220V 50HZ
2. Не используйте светильник в помещениях с повышенной влажностью и с высокой температурой
3. Техническое обслуживание светильника должно производиться специалистом-электриком
4. При повреждении или выходе из строя светильника, отключите его от электросети и обратитесь к продавцу
5. Не используйте источники света мощностью больше максимальной, указанной на цоколе светильника
6. Не используйте растворитель для очистки светильника, он может повредить лакокрасочное покрытие

## Установка

Примечание: Установка светильника должна производиться при отключенном питании, во избежание поражения электрическим током!!!

1. Как показано на самом правом рисунке, установите все компоненты корпуса лампы.
2. Во время процесса установки осторожно обращайтесь со светильником, чтобы не повредить поверхностной краски.
3. После установки корпуса светильника проверьте фиксацию на потолке.
4. Подключите светильник к электросети
5. выключите питание при установке или замене лампы.




Схема подключения к электросети

Рисунок А



Рисунок В



Рисунок С

модель: 07521  
Напряжение: AC110V-240V 50HZ  
Источник света: лампа с цоколем G4

# Установка Схема

