


Инструкция

Модель: 08028



1: Светильник предназначен для жилых помещений.
2: Не подключайте светильник к электросети до его сборки.
3: Для замены лампочек выключите светильник и дождитесь пока лампочка остынет.
Напряжение: 220-230 В 50/60 Гц
Лампы: 1*3 Вт
Цоколь: LED

ОЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА:
Для использования светильника длительное время, производите очистку светильника ежемесячно.
Пожалуйста, используйте только специальные средства очистки стекла и мягкую тряпку для очистки поверхности, всегда отключайте светильник перед чисткой.
Предупреждение:
Не используйте бензин или спирт для очистки, они могут повредить поверхность светильника.