


# Инструкция

## Модель: 08036-60


1  
2



3



4



1: Светильник предназначен для жилых помещений .  
2: Не подключайте светильник к электросети до его сборки.  
3: Для замены лампочек выключите светильник и дождитесь пока лампочка остынет.  
Напряжение: 220-230 В 50/60 Гц  
Лампы: 1\*14 Вт  
Цоколь: LED

### ОЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА:

Для использования светильника длительное время, производите очистку светильника ежемесячно.  
Пожалуйста, используйте только специальные средства очистки стекла и мягкую тряпку для очистки поверхности, всегда отключайте светильник перед чисткой.  
Предупреждение:  
Не используйте бензин или спирт для очистки, они могут повредить поверхность светильника.