

## Инструкция по установке и эксплуатации светильника

### Общий светильник

- Светильник предназначен для местного или комбинированного освещения залов и офисных помещений.
- Светильник предназначен для использования в сети переменного тока с nominalным напряжением 230В и частотой 50Гц.
- Светильник предназначен для размещения на жестких негорючих поверхностях.
- Степень защиты IP20.

### Комплект поставки

- Светильник.
- Руководство по эксплуатации.
- Комплект крепежей.

### Требования безопасности

- Следите инструкции, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование.
- Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с маркировками на светильнике. Если Вы не имеете опыта работы с электротехническими изделиями, обратитесь к специалисту.
- Все работы проводятся при отключенном напряжении питанием сети.
- Перед подключением убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют указанным в инструкции.
- Запрещается применять лампы, отличные от тех, что указаны в конструкции от указанных в инструкции на табличке.
- Не допускайте механических повреждений проводов.
- Протягивайте светильник сухой тряпкой, не используйте абразивных материалов или растворителей. Избегайте попадания масла на электрические части светильника.
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск на проведение данного вида работ.

### Требования к установке и эксплуатации

- Распакуйте светильник и убедитесь в его исправности.
- Установите светильник согласно приведенной схеме.
- Перед заменой лампочки убедитесь, что светильник выключен, и дайте лампочке остыть не менее 10 минут.
- Не превышайте заявленную максимальную мощность ламп. Придергивайте патрон при замене лампочек.
- Внимание: не трогайте галогенную лампочку руками, поскольку это может привести к предварительному выходу ее из строя. Используйте сухую щетку.
- Для увеличения срока службы светильника выключайте его, если свет вам в данный момент не требуется.

### Гарантийный талон


Дата продажи /\_\_\_\_\_/20\_\_г. Штамп и название магазина

## Assembling

LASBOLE LOFT

LSP-0146:5 x max.40W E14

230V~ 50Hz



## User's guide Installation and maintenance

### General information

- The fixture is used for operation inside habitable and office premises.
- The fixture should be operated in alternating-current mains under rated voltage of 230V and frequency of 50Hz.
- The fixture may be fastened to any kind of inflexible unflammable surfaces.
- IP20.

### Contents

- Lamp.
- User's guide.
- Fasteners.

### Safety requirements

- Follow instruction manual when installing and using product.
- All electrical connection should be made as it shown on stickers. If you are not experienced in installing electrical fixtures, you have to use help of qualified work staff.
- All the works should be carried out while the electrical power network is switched off.
- Make sure that your electrical power network meets input requirements before installing product.
- It is strictly forbidden to use lamps different in power and structure from ones been mentioned in this manual.
- Prevent wires from mechanical damage.
- For cleaning use dry soft cloth. Don't use abrasives or dissolvents. Avoid fixture from strict contact with water.
- Maintenance should be carried only by qualified work staff, who is authorized for this kind of work.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

### Installation and maintenance

- Unpack the fixture and make sure it is intact.
- Install the fixture following attached scheme.
- Before changing lamp make sure that fixture is turned off and let lamp cool at least 10 min.
- Do not use more powerful bulb than it is mentioned in this manual.
- Don't touch halogen bulb, use dry cloth.
- Keep the fixture turned off if don't need light at the moment.

### Warranty

- The supplier guarantees warranty assurance within 12 months after purchase from trading network on terms that all safety requirements are obeyed.
- In case any faultiness is discovered before the warranty period is up, the point-of-sale terminal should be addressed.
- No claims can be accepted without sellers stamp and mentioned purchase date on the warranty coupon.
- Guaranteed life period on keeping to safety requirements is no less than 8 years.
- Claims and request should be sent to E-mail: sales@LightYourLoft.com

## Kasutamisjubend Paigaldus ja hoolitus

### Üldine informatsioon

- Ainult seade on ette nähtud töö kasutamiseks eba- ja hoiroonimiseks.
- Ainult seade tuleb kasutada vahelduvvoolu voltagiga alla sümbooliga 230V ja sagedusega 50Hz.
- Seade saab kinnitada nii tihja jäljile pidevatele pindadele.
- IP20.

### Seade

- Lamp
- Kasutamisjubend
- Kinnituskohandid

### Otsustused

- Tööde kasutamisel siin paigaldatud järgi kasutamisjubendi.
- Elektrilõiklus peab olema testimaid varustatud juhendite, mis on näidatud elektrilõiklasi. Kui te ei oleks olemas elektrilõiklase paigaldamisel, peata kaasvara seletka kvalifitseeritud tööjõudu.
- Kõik tööd tuleb teostada silis, kui elektrilõikrakus ühendatakse poodule.
- Ebase seade paigaldamist veenduge, et see elektrilõik vastab kasutamisjubendi välja toodud näitetele
- enam kaelatud kasutada lambid erineva vähemalt ja struktuuri peale neid, mis on määratud juhendis
- Vältida juurdekuju mehaanilisi katkusi.
- Puhastamiseks kasutada kuivat puhne lappu. Ärge kasutage laastavat valmidust ning lõhikut. Vältida seade kokkupuutust veega.
- Hoolitus peaks olema teostatud siin kvalifitseeritud tööjõuga, kes on seletka valinud.

### Hoolitus ja koolitus

- Pakige seade lahti ning veenduge, et see on tervel.
- Paigaldage seadet jälgides lisatud skeemi.
- Ebase lampi vahetamise voodole, et seade on välja läbinud ning lause lampi juhitava vahemali 10 min.
- Ärge kasutage vähemalt 100W-i püsimärgil listitud juhendit.
- Ärge proovige halogeni pümi, kasutage seletka kuiva lapi.
- Seadet tuleb hoida välja läbituna, kui konkreetset hoiakut vajutus puhul.

### Garanti

- Tärimi tagab garanti täpselt 12 kuu jooksul peale ostu: sooritamist kasutusdoketti tingimustel, et kõik ühendused on täidetud.
- Juhul kui avastatakse mitte oles valgusega enne garantiaaja loppu, arvutat peab probleem asendusteeleks osidipakklike, kus astmed kõik ei olevalt ostetud.
- Pretensiooni ei võeta vastu, kui garantii kupertaga puudub tempsi, mis identifitseerib mitte üks kui kupertaja ei ole märgitud ostnimi kuppil.
- Kasutamisperioodi garantii kehtivuse ajal vältib muudatada kuni 8 aasta, kui kui seade kasutusse arvestades kõikide otsustustega, mis kehtivad seda tööde kasutamise puhul.
- Kõik pretensioonid ja tuuliused tuleb edastada järgnevale e-maili aadressile: info@lightconcept.ee.

### Garantii kaupong

Kasutaja /\_\_\_\_\_/20\_\_a. Tempel