









СЕРИЯ ОМЕГА
Артикулы 20013Х,
20024Х, 20033Х, 200431

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
 И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА**

1  Отключите питание	2  Ослабьте одинарную планку на основании																		
3  Закрепите одинарную планку на стене	4  Подключите провода от драйвера к сети 220В																		
5  Закрепите основание на одинарной планке	6  Включите питание																		
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ СВЕТИЛЬНИК НАПРЯМУЮ К СЕТИ 220В!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДРАЙВЕРА В ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА!!!																			
<table border="0"> <tr> <td>200134</td> <td>200136</td> <td>200137</td> <td>200244</td> <td>200246</td> <td>200247</td> <td>200336</td> <td>200337</td> <td>200431</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		200134	200136	200137	200244	200246	200247	200336	200337	200431									
200134	200136	200137	200244	200246	200247	200336	200337	200431											