









СЕРИЯ ОМЕГА
**Артикулы 20013Х,
20024Х, 20033Х, 200431**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА**

1  Отключите питание	2  Ослабьте одинарную планку на основании																		
3  Закрепите одинарную планку на стене	4  Подключите провода от драйвера к сети 220В																		
5  Закрепите основание на одинарной планке	6  Включите питание																		
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ СВЕТИЛЬНИК НАПРЯМУЮ К СЕТИ 220В!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДРАЙВЕРА В ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА!!!																			
<table border="0"><tbody><tr><td>200134</td><td>200136</td><td>200137</td><td>200244</td><td>200246</td><td>200247</td><td>200336</td><td>200337</td><td>200431</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		200134	200136	200137	200244	200246	200247	200336	200337	200431									
200134	200136	200137	200244	200246	200247	200336	200337	200431											