



СЕРИЯ NOVE

АТИКУЛЫ 20821Х, 20822Х, 20823Х

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

ОТКРЫТЬ
X2

1. Светильник работает от напряжения 48В.
2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник.

208212 208217	208222 208227	208232 208237
-------------------------	-------------------------	-------------------------