






**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И
ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА**

1 Отключить напряжение сети 	4  Корпус лампы Абажур
2 Просверлить отверстия в потолке 	5 Включить напряжение сети 
3 Установить дюбели 	 7 cm ø40 cm
225530 	1. Светильник работает от сетевого напряжения 230В. 2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник. 3. Короткое нажатие выключателя переключает цветовую температуру.  2700K-4200K-6400K