




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА




СЕРИЯ FLOP
АРТИКУЛ 766611


1




2




3



4



5



1. Светильник работает от сетевого напряжения 230В.
2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник. При замене ламп выключите напряжение и дайте остыть лампам.
3. Если провод светильника испорчен, обязательно свяжитесь с продавцом.