
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА


СЕРИЯ UOVO

АРТИКУЛЫ 80790X, 80791X


1




2




3



4




Коснитесь, чтобы включить/выключить свет



Долгое нажатие для плавной регулировки яркости

5



807904 807906 807907 807914 807916 807917

www.lightstar.ru