ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

СЕРИЯ UOVO

АРТИКУЛЫ 80790X, 80791X

1



2



3



4



Коснитесь, чтобы включить/выключить свет



Долгое нажатие для плавной регулировки яркости

5



807904 807906 807907 807914 807916 807917

www.lightstar.ru